



SAINT-ASTIER

LA CAL, CALIDAD PARA TU VIDA

SANIMUR®

MORTERO DE SANEAMIENTO
PARA REMONTE CAPILAR Y SALES



LAS + VENTAJAS

- SANEA MAMPOSTERIAS CON SALITRE
- ABSORBE Y ALMACENA LAS SALES
- GARANTIZA LA DURABILIDAD DE SU EDIFICIO
- CREMOSO Y FÁCIL DE USAR

APTO PARA

Mortero de renovación (R), conforme a la norma NF EN 998-1, para mampostería con salitre y humedad.

Antes de comenzar, pruebe siempre en una pequeña zona.

ENVASE

Saco de 25 kg
56 sacos de 25 kg por palé (palé de 1400 kg)

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Cal hidráulica de Saint-Astier®, áridos seleccionados y aditivos específicos.

CONSERVACIÓN Y GARANTÍA

Un año al resguardo de la humedad en el embalaje original. Responsabilidad civil del fabricante.

25
KG

EN
998-1

TIPO
R



CARACTERÍSTICAS

PARÁMETROS DE ENSAYO	VALORES NORMA	MÉTODO DE ENSAYO	SANIMUR®
Contenido de Aire	> 20%	NF EN 1015-7	25%
Retención de agua	> 85%	DIN 18555-7	> 92%
Capilaridad	> 0,3%	DIN V 18550	0,8
Penetración del agua	< 5 mm	Capítulo G.3.7 WTA 2-9-04/D	2 mm
Permeabilidad al vapor μ	< 12	DIN 52G15	10
Porosidad	> 40%	Capítulo G.3.9 WTA 2-9-04/D	> 40%
Resistencia a las sales	Cumplido en la prueba	Capítulo G.3.10 WTA 2-9-04/D	Cumple

SOPORTES ADMITIDOS

- > Mampostería
- > Ladrillos y piedras fabricados con materiales de baja resistencia.

SOPORTES NO APTOS

- > Adobe, Tapial
- > Fábrica sumergida
- > Sillería con juntas muy finas

RECOMENDACIONES

- > Se recomienda colocar un sistema de drenaje a pie de pared para evitar la acumulación de humedad, ya que esto contribuirá significativamente a la conservación de la fábrica.
- > Tratar la superficie al menos 1 metro por encima de la marca de humedad y, en caso de problemas de uniformidad, cubrir toda la altura del paño de muro a tratar.
- > Cuanto mayor sea el espesor de aplicación de SANIMUR®, más prolongada será su eficacia.
- > Siempre es preferible tratar ambas caras del muro.
- > Si la mampostería está saturada de agua, se recomienda realizar previamente un tratamiento de secado y/o regulación del ascenso capilar antes de aplicar SANIMUR®.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- > Retirar cuidadosamente todo el mortero existente y vaciar las juntas hasta una profundidad mínima de 3 cm. Eliminar el polvo mediante cepillado y soplado. Las reparaciones de mampostería (refuerzos) deben realizarse con SANIMUR®.
- > Siempre que sea posible, desalinizar la mampostería ; eliminar siempre las sales cristalizadas de la superficie.
- > Para aplicaciones con espesores superiores a 3 cm, debe colocarse una armadura galvanizada. El diámetro del alambre debe ser de al menos 1,4 mm y contar con protección anticorrosiva.
- > Las grietas estructurales deben repararse adecuadamente antes de la aplicación.

APLICACIÓN

- > Mezclar durante 4 a 5 minutos con un batidor mecánico (450 a 500 ppm). No se recomienda el uso de velocidades elevadas (más de 500 rpm), ya que esto puede modificar el producto y alterar sus propiedades. No se recomienda la aplicación manual.
- > Rellenar las juntas hasta cubrir la piedra al menos 5 mm y alisar el mortero en el fondo de la junta. Dejar la superficie lo suficientemente rugosa para facilitar la adherencia de SANIMUR®.

- > Después de 24 horas, aplicar un mínimo de 20 mm de SANIMUR®.
- > Si se va a cubrir con un revestimiento de terminación, raspar/rayar la superficie de la capa base para mejorar la adherencia. El acabado puede aplicarse después de un tiempo mínimo de secado de 14 días.

CONSUMO/DOSIFICACIÓN AGUA

SANIMUR®
 +  litros de agua
Tiempo de amasado : entre 4 y 6 minutos como mínimo
1,3 kg por mm de espesor por m ²

DOSIFICACIÓN DE AGUA

MEZCLA MECÁNICA

CONSUMO MEDIO

ACABADO

- > SANIMUR® puede dejarse en acabado raspado y, si se desea, también puede acabarse con una pintura a la cal Saint-Astier®.
- > Como alternativa, SANIMUR® puede terminarse con Saint-Astier® NHL 2 o NHL 3.5, o con nuestro mortero premezclado COLORCHAUSABLE®. El acabado puede realizarse con esponja o raspado, con un espesor de 5 a 7 mm.

NOTA : SANIMUR® puede presentar rastros de humedad debido al ascenso capilar del agua, pero esto no provoca la aparición de salitre. Estas marcas demuestran la buena permeabilidad del mortero.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

No por debajo de los 8°C ni por encima de los 30°C. Humedecer los soportes el día anterior y nuevamente antes de la aplicación, permitiendo que el agua superficial sea reabsorbida. Evitar el secado rápido debido a altas temperaturas y/o vientos fuertes, cubriendo la superficie y realizando un curado mediante ligera pulverización de agua cuando sea necesario. Proteger los morteros frescos de las heladas durante al menos 10 días después de la aplicación. Volver a cerrar los sacos abiertos lo antes posible.

SALUD Y SEGURIDAD

Deben tomarse precauciones especiales para evitar que el polvo se disperse en el aire. Se recomienda el uso de ventilación y métodos húmedos.

Utilizar siempre el equipo de protección adecuado (guantes, mascarilla, calzado de seguridad, etc.).